**Термостат «vindo TH»**
**арт № 101 30 66**

Внимание!
При использовании термостата в доступном для детей месте, обратите внимание, чтобы оба ограничительных элемента были вставлены, или, при необходимости, удалены, так как по недосмотру могут быть проглочены.

Ограничение настройки
Чтобы ограничить желаемый диапазон регулирования температуры термостат имеет два ограничительных элемента. Они доступны и находятся внутри маховика между цифрами 5 и 0 в «парковочной позиции». Их можно выдвинуть из этой позиции с помощью подходящего инструмента или стержня, напр. шариковой ручки. Термостат может быть заблокирован на каждом делении, цифре или на отметке защиты от замерзания.




Пример: желаемый диапазон температуры находится между ок.

16 С (цифра 2) и ок. 24 С (цифра 4).

Для ограничения нижнего предела, напр. цифра 2, один ограничительный элемент, как показано, вставить в паз перед цифрой 2. (Паз непосредственно напротив цифры 2 остается свободным)




Для ограничения верхнего предела, напр. цифра 4, второй ограничительный элемент вставить в паз после цифры 4. (паз непосредственно напротив цифры 4 остается свободным).

Для снятия ограничения ограничительные элементы выдвинуть из установленных позиций и снова вставить в парковочное положение.

Блокировка настройки
Если настройка заблокирована, напр. на цифре 3 (ок. 20 С), то случайная перестановка не возможна.
Оба ограничительных элемента выдвинуть из парковочной позиции и вставить в позицию слева и справа от нужной отметки.
Блокировку можно легко снять в любой момент, выдвинув ограничительные элементы и вставив их обратно в парковочную позицию. Термостат можно заблокировать на каждом делении, цифре или на отметке защиты от замерзания.




oventrop

**Термостат «vindo TH»**
**M 30x1.5**
**с функцией ограничения и блокировки настройки**

С нулевой отметкой.

Диапазон настройки 7-28С. Инструкция

по монтажу:
1. Установить термостат на отметку 5.
2. Термостат правильно установлен, если шкала хорошо видна.
3. Крепко удерживая термостат в этом положении затянуть накидную гайку. (не прикладывать силы)
В заключении настроить термостат на нужную температуру.

**арт. № 101 30 66**

oventrop




Thermostat "vindo TH" (GB)
M 30 x 1,5
limitable and lockable
With '0' setting.
Temperature range: 7-28 °C.
Installation instruction:
1. Set thermostat to position '5'.
2. Adjust the thermostat in such a way that the mark is well visible.
3. Hold the thermostat in this position and tighten the collar nut (do not use excessive force). Then set thermostat to the required room temperature.

**Item No. 101 30 66**

oventrop




Thermostat « vindo TH » (F)
M 30 x 1,5
à limitation et blocage
Avec position zéro.
Plage de réglage: 7-28 °C.
Instructions de montage:
1. Positionner le thermostat sur '5'.
2. Orienter le thermostat de telle façon que le repère soit bien visible.
3. Tenir le thermostat dans cette position et serrer l'écrou de serrage (sans forcer). Ensuite réglez le thermostat à la température ambiante désirée.

**Art. No. 101 30 66**

oventrop







Thermostat „vindo TH" (D)
M 30 x 1,5
begrenz– und blockierbar
Mit Nullstellung.
Sollwertbereich: 7-28 °C.
Montageanleitung:
1. Thermostat auf „5" stellen.
2. Thermostat so ausrichten, dass die Markierung gut sichtbar ist.
3. Thermostat in dieser Stellung festhalten und die Überwurfmutter fest anziehen. (keine Gewalt anwenden)
Anschließend Thermostat auf die gewünschte Raumtemperatur einstellen.

**Art.–Nr. 101 30 66**

geklebt

oventrop

Thermostat „vindo TH" CE 011
Art.–Nr. 101 30 66

**Thermostat „vindo TH"**
**M 30 x 1,5**

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1
D-59939 Olsberg
Germany
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

**Weitere Hinweise auf der Innenseite**